

**Средства пожаротушения при перевозке опасных грузов**

:: На транспортных единицах, перевозящих опасные грузы, должны быть переносные огнетушители, указанные в таблице, приведенной ниже.

Способ перевозки опасного груза	Объем огнетушителя (емкость сухого порошка, кг)			
	Транспортные единицы, перевозящие опасные грузы в количествах не превышающих максимальных значений, указанных в п. 1.1.3.6 ДОПОГ	Транспортные единицы, максимально допустимой массой не более 3,5 т	Транспортные единицы, максимально допустимой массой более 3,5 т, но не более 7,5 т	Транспортные единицы, максимально допустимой массой более 7.5 т
Перевозка опасных грузов в упаковках	2 кг	4 кг (2 кг + 2 кг)	8 кг (6 кг + 2 кг)	12 кг (6 кг + 6 кг) или (6 кг + 2 кг + 2 кг + 2 кг)
Перевозка опасных грузов навалом (насыпью) и в цистернах	отпадает	4 кг (2 кг + 2 кг)	8 кг (6 кг + 2 кг)	12 кг (6 кг + 6 кг) или (6 кг + 2 кг + 2 кг + 2 кг)

Требования к средствам пожаротушения при перевозке опасных грузов

:: Огнетушитель должен быть пригоден для тушения пожаров классов А, В и С.

:: Огнетушащий состав должен быть пригоден для использования на транспортном средстве и должен соответствовать требованиям стандарта EN 3 "Переносные огнетушители", части 1?6 (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-6:1995).

:: Если транспортное средство оборудовано самосрабатывающим или легко приводимым в действие стационарным устройством для тушения пожара в двигателе, переносной огнетушитель необязательно должен быть пригоден для тушения пожара в двигателе. Огнетушащие составы не должны выделять токсичных газов в кабину водителя или под влиянием возникающей при пожаре температуры.

:: Переносные огнетушители должны быть снабжены пломбой, свидетельствующей о том, что они не использовались.

:: Кроме того, они должны иметь маркировку, указывающую на соответствие стандарту, признанному компетентным органом, и надпись, указывающую по крайней мере дату (месяц, год) следующей периодической проверки или истечения максимально допустимого срока службы, в зависимости от конкретного случая.

:: Огнетушители должны подвергаться периодическим проверкам в соответствии с утвержденными национальными стандартами, с тем чтобы гарантировать их функциональную надежность.

:: Огнетушители должны устанавливаться на транспортных единицах таким образом, чтобы они любое время были легко доступны для экипажа транспортного средства, перевозящего опасный груз. **Установка должна производиться так, чтобы огнетушители были защищены от воздействия погодных условий во избежание снижения их эксплуатационной надежности**